

## FICHA TÉCNICA



## SOCKET PARA TUBO LED FA8

Para tubos LED FA8 de doble extremo (double-ended)

Modelo: **TE-BA-FA8**

## INSTRUCCIONES DE USO

- Desconecta la energía.
- Un portalámparas (extremo) recibirá la fase (Línea/Vivo - generalmente cable negro o rojo) del suministro eléctrico principal. Conecta el cable de fase a uno de los terminales del portalámparas.
- El otro portalámparas (extremo opuesto) recibirá el neutro (N - generalmente cable blanco o azul) del suministro eléctrico principal. Conecta el cable neutro al terminal del segundo portalámparas.
- Asegúrate de que no haya conexiones entre los dos terminales de un mismo portalámparas, a menos que estés usando un tubo LED de "un sólo extremo" (single-ended), que es menos común para FA8.
- Reconecta la energía y prueba. Una vez que todo este bien ensamblado, retira la etiqueta de advertencia del interruptor y reconecta la energía. Prueba el funcionamiento del tubo LED.

## ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA ¡DESCONECTA LA ENERGÍA SIEMPRE!
- No dañar el aislamiento.
- Conexiones Firmes.
- No sobrecargar.

**NOTA:** Si tiene dudas sobre el uso del producto, no lo utilice y consulte a un profesional.